1. Beamerpräsentation

•	Schalten sie die Beamer mit dem Taster EIN. Bitte schalten sie am Ende ihrer Veranstaltung wieder AUS.	Zum Ausschalten 3 Sek. halten	•	OPTIONAL: Verbinden sie das LAN-Kabel mit ihrem Gerät, wenn sie nicht das WLAN nutzen möchten. Das Gerät muss beim OTH RZ registriert sein!	
•	Verbinden sie ihr Gerät mit dem HDMI-Kabel. Verwenden sie ggf. einen der HDMI-Adapter für USB-C, DisplayPort, oder Mini-DisplayPort.		•	ODER: Verbinden sie ihr Gerät mit dem VGA- Kabel. Die Quellenumschaltung erfolgt automatisch; HDMI hat aber Vorrang.	P
•	Aktivieren sie den externen Display-Anschluss an ihrem Gerät (z.B. mit Windows-Taste + P)				

2. Online/Zoom Konferenz, hybride Veranstaltung

 Verbinden sie ihr Gerät mit dem US Meeting Owl 3 Systems. Die Treiber dafür sollten von ihrem automatisch installiert werden. Das ihrem Gerät eine Videokamera, ein 1 Lautsprecher zur Verfügung. 	B-A-Kabel des Betriebssystem Owl-System stellt Mikrofon und einen		
• Wählen sie in den Zoom-Audio-	Settings	×	
Einstellungen das Owl-System als	General	Speaker	
Lautsprecher und Mikrofon.	🖸 Video	Test Speaker Freisprechtelefon mit Echoausschaltung (Mee~	
	Audio	Output Level: Volume: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
Deutsche Bezeichnung unter	Share Screen	Use separate audio device to play ringtone simultaneously	
Windows:	💭 Chat	Microphone	
Fraisprachtalafon mit	Background & Filters	Test Mic Freisprechtelefon mit Echoausschaltung (Mee~	
Freisprechielejon mit Echoausschaltung	Recording	Volume:	
(Meeting Owl)	Profile	Automatically adjust microphone volume	
	Cattings	lv.	
• Wählen sie in den Zoom-Video-	General		
Einstellungen die "Meeting Owl	General		
Camera, unu naken sie HD an.	Video		
Das Owl-System zeigt eine 360°	Audio	and the second se	
Ansicht des Raumes kombiniert	Share Screen		
mit bis zu 3 automatischen	Chat		
ausgewählten Sprecher-	Background & Filters		
Großaufnahmen.	Recording	0	
	Profile	Camera	
(Speaker-Tracking)	1 Statistics	Meeting Owl Camera	
	Machaard Chartoute		
• ACHTUNG! Device-Pairing	Die beiden Owl-Ge gemeinsames Bild z verändert werden!	räte sind aufeinander eingestellt, um ein zu liefern. Die Owl-Positionen dürfen NICHT	

Medientechnik - K218 - Meeting Owl 3 Konferenzsystem

25.09.2023

3. Problembehebung - Reset der Meeting Owl 3

- Sollten die Meeting Owl 3 Geräte per USB nicht wie gewohnt funktionieren, können diese durch eine Funkschaltung neu gestartet werden.
- Benutzen sie dazu die abgebildete Fernbedienung.
- Schalten sie dazu KANAL 1 auf "Off" und nach ca. 10 Sekunden wieder auf "On".
- Die Meetings Owls "gurren"/"heulen" hörbar, wenn der Neustart abgeschlossen ist.



- Sollten die Beamer nur ein blaues oder grünes Bild anzeigen, obwohl die Medientechnik sonst funktioniert oder bereits zurückgesetzt wurde, könnte ein Problem bei den in der abgehängten Decke verbauten HDMI-Splittern vorliegen.
- Auch diese können durch eine Funkschaltung neu gestartet werden.
- Benutzen sie dazu die abgebildete Fernbedienung.
- Schalten sie dazu KANAL 3 auf "Off" und nach ca. 10 Sekunden wieder auf "On".



